最初にお読みください



Panasonic

パーソナルコンピューター 取扱説明書

Last CF-M1R シリーズ

LET'S NOTE

セットアップ編

98

セットアップ・Windows 入門

説明書の構成

取扱説明書

セットアップ編(本書)

コンピューターを使うための準備作業をするときに。 また、初めてのかたを対象に、Windows (ウィンドウズ)の基本操作を、具体例を通して説明しています。

活用編

安全上のご注意など、取り扱いについての説明に 始まり、便利な機能や通信のしかた、省電力機 能、周辺機器の拡張のしかた、困ったときの対処 方法などについて説明しています。

オンラインマニュアル

画面上で参照できるマニュアルです。 「オンラインマニュアル」の見かたについては、取 扱説明書『活用編』をご覧ください。

困ったときのQ&A

本機が思ったように動かないなど困ったときの対処 方法をQ&A方式で説明しています。

<u>パソコン・サポートとつきあう方法</u>

初めてのかたを対象に、お客様のご相談窓口を上手 に利用する方法や、コンピューターの専門的な用 語・略語などについて説明しています。

(編集:社団法人 日本電子工業振興協会)

内蔵モデムコマンド一覧

ATコマンドを使って通信する場合にご利用ください。

上手に使って上手に節電

はじめに

本書の読みかた

ご使用の前に、取扱説明書『活用編』の「安全上のご注意」をよくお読みください。 本製品を安全にお使いいただく上で大切な情報が記載されています。

表記の約束

- ・キーの文字は、説明や操作に必要な文字だけを四角で囲んでいます。
 - (例) N は N や み と表記します。
- ・あるキーを押しながら、別のキーを押すような操作の説明は、次のように「+」を使って表記します。 (例) $F_{\rm IR}$ + $F_{\rm IR}$
- ・「スタート」 [Windowsの終了]などは、[スタート]をクリックした後、[Windowsの終了]をクリックすることを意味します。(内容によっては、ダブルクリックが必要であったり、ポインターを置くだけでいい 場合もあります。)「クリック」「ダブルクリック」については 16ページ
- ・本文中の画面例は、一部実際と異なる場合があります。

付属品を確認しましょう

コンピューター本体以外に下記の付属品があります。万一、足りない場合、または購入したものと異なる場合は、お買い上げになった販売店にお確かめください。

コンピューター本体の包装袋のシールをはがす前に、ソフトウェア使用許諾書の内容を確認してください。(取扱説明書『活用編』「ソフトウェア使用許諾書」)

AC アダプター 1個	電源コード 1本	モジュラーケーブル 1本	標準バッテリーパック 1個
品番:CF-AA1527			品番:CF-VZSU10
外部 FDD1個	周辺接続ケーブル 1本	ウエイトセーバー	1個
(フロッピーディスクドライブ) 品番: CF-VFDU02		(取り付け/取り外しのしかたは、CD-ROMドライブと同様です。 取扱説明書『活用編』)	
Windows 98パック 1部	保証書 1部	印刷	削物
ファースト ステップガイド ② CD-ROM (2枚) 登録カード		取扱説明書『セットアッ 取扱説明書『活用編』 保険のご案内 まいと~くのご案内 Hi-HOのご案内 Intellisync®のユーザー登 困ったときのチェックシ	ご愛用者登録のお願い ユーザーフォーラムのご紹介 ニフティのご案内 DION・ODNのご案内(各1枚) 録はがき

接続

電源を接続しましょう	4
バッテリーパックを取り付けます	4
ACアダプターを接続します	4

ゥィンドゥズ Windows **の準備**

電源を入れてWindowsの準備をしましょう(初回のみ)5
電源を入れてWindowsをセットアップします5
正しい電源の切りかたを覚えましょう 10
万一のトラブルに備えましょう11
バックアップディスクを作成します11

Windows

入門

(初めてのかた)

電源を入れましょう(2回目以降)	13
Windowsの画面を見てみましょう	14
スマートポインターとクリックボタン	16
使ってみましょう	17
アプリケーション(ワードパッド)の起動	17
文字の入力	18
文書の保存	21
アプリケーション(ワードパッド)の終了	22
文書の呼び出し(ファイルを開く)	23
文書の書き換え	24
ウィンドウの操作	25
コンピューターの中身をのぞいてみましょう	28
「マイコンピュータ」の開きかた	28
「エクスプローラ」の使いかた	29
新しいフォルダーの作りかた	30
作ったフォルダーへの保存のしかた	31

電源を接続しましょう

バッテリーパックやACアダプターの「安全上のご注意」および取り扱いについて詳しくは、取扱説明書『活用編』をご覧ください。

バッテリーパックを取り付けます

- 1 本体を裏返す。
- 2 付属の標準バッテリーパックをコネクターの位置を 合わせて、カチッと音がするまで差し込む。



お願い

指定のバッテリーパック以外は使用 しないでください。


▼付属の標準バッテリーパックは、 工場出荷時には充電されていません。コンピューター本体にバッテリーパックを取り付けた状態でAC アダプターを接続すると、自動的 に充電が始まります。

充電にかかる時間

電源入時:約5.5時間電源切時:約2.5時間

ACアダプターを接続します

1 付属のACアダプターを接続する。



お願い

コンピューター本体にACアダプ ターを接続しないときは、コンセン ト側も抜いておいてください。

(ACアダプターをコンセントに接 続しているだけで約0.6 Wの電力 が消費されます。)

⚠警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100/以外での使用はしない



たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源コード・電源プラグを破損するような ことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない



傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。

■ コードやプラグの修理は、販売店にご相談 ください。

このほか、『活用編』の「安全上のご注意」をよく読んでご使用ください。

電源を入れてWindowsの準備をしましょう(初回のみ)


バッテリーパックとACアダプターの接続ができたら、いよいよ電源を入れます。

電源を入れて Windows をセットアップします


コンピューターを使うには、最初に1回、使用者の氏名やコンピューターの 識別番号などを入力する必要があります。これをWindowsのセットアップ といいます。

1 ディスプレイを開ける。

ラッチを矢印の方向にスライドし、LCDパネルを開けてください。



2 電源スイッチをスライドする。





(次ページへ続く)

Esc を押して次のス テップへ進む。

チュートリアルを使って文字の入力練習をしたいかたは、Mを押し、画面に従って操作してください。

お願い

- ・画面に変化がなくても内部ではコンピューターが動いています。左の画面が表示されるまでお待ちください。
- ・この後、Windowsのセットアップが終わるまで(本書9 ページまで)、絶対に電源を切らないでください。また、セットアップは、最後まで続けて行ってください。

(セットアップ終了まで約10分かかります。)

画面の明るさや音量を調節するには 15ページ

用語


Windows

: コンピューターを動かしたり、使用環境を整えたりする上で、なくてはならない基本システムです。ウィンドウ(窓)のような小画面を画面上に開いて操作するので、「ウィンドウズ」と名付けられています。(正式名称は、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemです。本書では、 Windowsまたは Windows 98と表記します。)


電源を入れてWindowsの準備をしましょう(初回のみ)


回押す。

3 所有者の名前を入れる。



「モデムを使って接続する」はここでは設定しません。





文字の入力のしかた 次ページ

スマートポインターとクリックボタ ンの基本操作 次ページ

- ◀名前はニックネームや略称などでも かまいません。
- ▼ふりがなは入れなくてもかまいません。入れる場合は、 Tab を押し、 ふりがなの欄にカーソル(点滅する"I")を移動します。
- ▼以降の手順で クリック と書かれ
 ていたら、3の③と同様の操作をし
 てください。
- ■インターネットの設定をするには、 電話回線への接続など、多くの準備が必要です。ここでは設定しないでセットアップが終わった後で、別途行ってください。(取扱説明書『活用編』)

お願い

必ず、[スキップ]をクリックして ください。

お願い

必ず、[はい]をクリックしてください。

√「はい」の文字、または左横のできたります。

用語

カーソル(1) : その位置に文字が入力できることを示します。

文字の入力のしかた(詳しくは18ページ)

Alt + 半角/全角 を押して、日本語入力モードに切り換えます。

ローマ字のつづりでキーを押すと、ひらがなで入力されます。

(例) M A T U S I T A と押す。 **まつした**

漢字に変えるときは 変換 を押す。

松下

[Enter] を押す。(文字が確定される)

松下

<アルファベット・数字の入力>

Alt + 半角/全角を押すと、英数字を入力できるようになります。

【Shift】を押しながらキーを押すとアルファベットの大文字を入力できます。

もう一度、 Alt + 半角/全角を押すと、ひらがなの入力に戻ります。

<文字を間違えたら>

Back space を押すと、右端の文字から消すことができます。


まつして

まつし


スマートポインターとクリックボタンの基本操作(詳しくは 16ページ)

スマートポインターを指の腹で軽くこすると、その動きに合わせて画面上の矢印が動きます。 動かすスペースがなくなったら、指を適当な場所に置き直し、操作を続けてください。

指の動き



画面上の矢印(ポインター)の動き



< クリック のしかた>

画面上の矢印(ポインター)を 選択したい項目にあわせる。



左ボタンをカチッと1回押す。



間違って[次へ]をクリックしてしまったら

あわてずに、[戻る]に矢印をあわせてクリックします。1つ前の画面に戻ります。


操作中に画面が真っ暗になったら

工場出荷時は省電力設定がされているため、操作をせずに数分間*1置いておくと自動的に画 面の表示を消し、電力の消費を抑えます。いずれかのキー*2を1回押すかスマートポインター を操作すると、元の画面に戻ります。

- *1工場出荷状態では、バッテリーパックだけで動作しているとき2分間、ACアダプターを接 続しているとき15分間です。
- *2 Ctrl キーなど、入力待ち画面でも影響のないキーを押してください。

電源を入れてWindowsの準備をしましょう(初回のみ)


4 「使用許諾契約」をよく読む。



- ■をクリックすると、下方にある 文章が表示されます。
- **▼「同意する」の文字、または、左**横の○をクリックすると、○になります。
- ◆「同意しない」を選ぶと、
 Windowsのセットアップが中止されます。

5 「プロダクトキー」を調べて、入力する。

プァーストステップガイド』の 表紙に記載されている番号とアル ファベットを入力する。



プロダクトキーの入力

- ・そのままキーを押すと、アルファ ベットを入力できます。
- ・「0」(ゼロ)と「O」(オー)、 「1」と「I」(アイ)は似ている ので間違えないように気をつけま しょう。
- ・ハイフン(-)は必要ありません。 5桁を入力したら自動的に右横の 枠にカーソル(I)が移動しま す。

「入力したプロダクトキーは無効です」という表示が出たら

[プロダクトキーを再入力する]をクリックし、[次へ]をクリックします。

プロダクトキー入力画面に戻りますので、訂正する文字の右をクリックします。(カーソ

ル(I)が表示されます。)

Back space を押して文字を消し、入力し直してください。

用語

プロダクトキー:コンピューターの識別番号です。

使用許諾契約: Windowsを使用するにあたって、不正な行為を行わないことを約束するためのものです。


(不正な行為とは、Windowsをコピーして第3者に渡すことなどをいいます。)

6 Windowsのセットアップを完了する。



これで、Windowsが使えるようになりま した。

7 日付と時刻を確かめる。



日付、時刻を修正する場合

- ・日付はカレンダー上で正しい日付 をクリックしてください。
- ・時刻は時:分:秒の順に正しい数字を入力してください。

正しい電源の切りかたを覚えましょう

電源を切るときは、必ず下記手順にしたがって「Windowsの終了」操作を 行ってください。また、アプリケーションを使用した場合、データを保存 し、そのアプリケーションを終了してからWindowsを終了してください。

■終了操作を正しく行わなかった場 合、入力したデータは消え、コン ピューターの中身が壊れることがあ ります。



▲キーボードを使って終了する場合

を押してスタートメニューを 表示し、[Windowsの終了]を選 Bio





「電源を切れる状態にす る」の左横が でになって ◆でになっていない場合 いることを確認する。

2 [OK]を クリック

「電源を切れる状態にする」の文字 または左横のこに矢印を合わせて クリックします。

「しばらくお待ちください」と表示 された後、自動的にコンピューター の電源が切れます。(電源表示ラン プのが消灯します)

しばらく作業を中断するときは

作業中にしばらく席を外すときは、コンピューターを「スタンバイ」や「休止状態」にして おくと便利です。「スタンバイ」や「休止状態」にすると、使用中の画面やファイルは本体 内に一時的に記憶され、コンピューターの電源は「切」の状態になります。次に電源を入れ たときには前回使用していた画面やファイルなどが表示され、すぐに作業を再開できます。 (取扱説明書『活用編』「スタンバイと休止状態機能」)

用語 アプリケーション ソフト

: 文章を作ったり、お絵描きをしたり、インターネットで情報を見たり、いろいろな働きを するように組まれたプログラムの総称。ワードパッド(17ページ)なども文書作成のア プリケーションのひとつです。

万一のトラブルに備えましょう

コンピューターが正常に動作しなくなったり、ハードディスクの内容が消えてしまったりした場合、「再インストール」と呼ばれる操作を行って工場出荷状態に戻すことができます。再インストールには、以下の方法でバックアップディスクを作成しておく必要があります。

バックアップディスクを作成します

必ず、お買い上げ後すぐにバックアップディスクを作成し、付属の Windows 98パックと共に大切に保管しておいてください。

(再インストールが必要になってからでは作成できません。)

バックアップディスクには、以下のものがあります。

- ・ファーストエイドFD
- ・アップデートFD(次ページの手順5で作成画面が表示された場合のみ)

<準備するもの>

- ・フロッピーディスクドライブ (付属)
- ・周辺接続ケーブル(付属)
- ・2HDのフロッピーディスク1枚(別売)
- **1** 操作を終わる。(10ページ)
- 2 フロッピーディスクドライブを取り付ける。



3 電源を入れる。

Windowsの画面が表示されます。

バックアップディスクの作成

再インストールを行うために必要 ないくつかのファイルをハード ディスクからフロッピーディスク にコピーする操作です。

個人のファイルのバックアップ

ここで説明しているバックアップ は本機を工場出荷状態に戻すため のものです。個人で作成したファイルについては、お客様ご自身で 必要に応じてバックアップを取ってください。

▼次ページ手順5で「アップデート FD」の作成画面が表示された場 合、フロッピーディスクはその分 を加えた枚数が必要になります。

お願い

必ず、付属のフロッピーディスクドライブを使用してください。 USB接続のフロッピーディスクドライブなどでは、バックアップディスクを作成できません。

- ■フロッピーディスクドライブの取り付けかたについて詳しくは、 『活用編』「周辺機器を拡張する」をご覧ください。
- ◀ACアダプターも取り付けておいて ください。

万一のトラブルに備えましょう


4 「バックアップディスク作成」プログラムを起動する。




[プログラム] [Panasonic]の順に 矢印(ポインター) をあわせる。

3 [バックアップディ スク作成]を クリック

- 1 [スタート]を クリック
- 5 バックアップディスクを順に作成する。



バックアップディスクの作成が開始されます。



お願い

バックアップディスクの作成中は、その他のアプリケーションソフトは実行しないでください。ウィルスチェックプログラムなど常に稼働しているソフトウェア(常駐ソフトウェア)がある場合は、それらを終了してください。(終了のしかたについては、各ソフトウェアの説明書をご覧ください。)

▼バックアップディスクの作成中に「コピーするファイルが足りません。」というメッセージが表示された場合は、[OK]を選んで操作を終了し、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(『活用編』「保証とアフターサービス」)にご相談ください。

フロッピーディスクのセット/取り出し 詳しくは『活用編』「周辺機器を 拡張する」をご覧ください。

お願い

フロッピーディスクドライブのアクセスランプ点灯中に、フロッピーディスクを取り出したり、電源を切ったりしないでください。

フロッピーディス クを取り出す。 はフロッピーラベルを貼って名称 を書いておいてください。

アップデートFDの作成画面が表示された場合


画面の指示に従って作成してください。

電源を入れましょう(2回目以降)

ここでは、Windowsのセットアップ完了以降の電源の入れかたについて説明 Windows のセットアップ します。プリンターなど周辺機器を接続している場合には、電源の入れかた に順番があります。

- 1 プリンターなどの周辺機器を接続している場合は、各周辺 周辺機器について 機器の電源を入れる。
- 2 電源スイッチをスライドする。

しばらくすると、Windowsの画面が表示されます。




5ページ

『活用編』「周辺機器を拡張する」 をご覧ください。また、各周辺機器 に付属の説明書もご覧ください。

Windowsの画面を見てみましょう

電源を入れて最初に表示される画面を「デスクトップ」と呼びます。デスクトップのアイコンや左下の「スタート」 メニューからいろいろな機能を起動することができます。

<デスクトップ>



<スタート>

コンピューターの設定を行ったり、アプリケーションソフトを起動したり、このメニューからい ろいろな作業を始めることができます。

<アイコン>

よく使う機能を選び出し、絵で表示したもの。

アイコンをダブルクリック (16ページ) すると「スタート」メニューから選ぶより短い手順でアプリケーションを起動したり、フォルダーを開いたりすることができます。

下記に基本的なアイコンについて説明します。



マイコンピュータ(28ページ)

コンピューター本体の中身や設定を見ることができます。



マイドキュメント(29ページ)

アプリケーションソフト等で作ったファイルを保存しておくフォルダーです。(21ページ)



ごみ箱(30ページ)

いらなくなったファイルやフォルダーをこの中に捨てます。

いろいろなアプリケーションのアイコンも、並んでいます。それらのアイコンからアプリケーションを起動することができます。

デスクトップの背景(壁紙)を好みのものに変更することができます。

壁紙の変更のしかた:

[スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックする。 [画面]アイコンをダブルクリックする。

「背景」の「壁紙」の中から好きなものを選ぶ。

[OK]をクリックする。

<タスクトレイ>

日本語入力や音量の調整などのアイコンが並んでいます。

<タスクバー>

起動しているソフトや開いているウィンドウの名前が表示されます。

音量が大きい(小さい)と感じたら

Fn + F5 を押すと、音量が下がります。

Fn + F6 を押すと、音量が上がります。

詳しくは、『活用編』「キーボードの操作」をご覧ください。


画面が見にくいと感じたら

Fn+F2を押すと、LCDバックライトの輝度が切り換わります。

詳しくは、『活用編』「キーボードの操作」をご覧ください。


スマートポインターとクリックボタン

ここでは、スマートポインターとクリックボタンの基本的な操作について 説明します。スマートポインターの便利な機能については、『活用編』を ご覧ください。




◀「マウスのプロパティ」を使う と、スマートポインターやクリッ クボタンの動作を変更することが できます。詳しくは『活用編』を ご覧ください。

指の動き



画面上の矢印 (ポインター)の動き



◀操作面を軽く指先でなぞると、矢 印をスムーズに動かすことができ ます。

基本操作

機能	
クリック	左ボタンを1回押して離す。
タップ	操作面上を軽く1回指先でたたく。
ダブル クリック	左ボタンをすばやく2回押して離す。
ダブル タップ	操作面上をすばやく2回指先でたたく。
ドラッグ	1本の指で左ボタンを押したまま別 の指で操作面をなぞるか、操作面を 1回たたいてからすばやく指先で操 作面をなぞる。
	ここを上下にこすると、ウィンドウの縦方向のスクロール バーの上下移動と同じ働きをします。—
スクロール	
	ー ここを左右にこすると、ウィンドウの横方向のスクロール バーの左右移動と同じ働きをします。

▲文中の「たたく」とは、触ってそ の後、離すことです。

クリックやタップの働き

操作の対象となるものの選択・ 操作の実行

ダブルクリックやダブルタップの働き

アプリケーションの起動など関連 づけられた操作の実行

ドラッグの働き

画面や矢印の位置にあるものの移動 ・範囲の指定

ドラッグ後、指を離す (ドロップする) とその位置に移動

各取扱説明書中の表記について

クリックとタップは基本的には同 じ働きをします。また、ダブルク リックとダブルタップも基本的に は同じ働きをします。

本書では区別を必要としない場合は、「クリック」または「ダブルクリック」と記載します。

必ず、タップまたはダブルタップして欲しいときのみ、「タップ」または「ダブルタップ」と記載します。


使ってみましょう

文書を作るワープロソフト「ワードパッド」を例にして、アプリケーションの 起動と終了・文字の入力・保存など、操作の基本を説明します。

アプリケーション(ワードパッド)の起動

アプリケーションは、「スタート」メニューから始めます。

1 ワードパッドを起動する。



2 [プログラム] [アクセサリ]の順に★印 (ポインター)をあわせる。



-3 [ワードパッド]を クリック


- ■画面例は、実際と異なる場合があります。
- **▼**スタートメニューについて





右向きの三角は、そのメニューの 次にさらにサブメニューが用意さ れていることを示します。





◀ワードパッドのウインドウが表示 されます。画面下部のタスクバー に、起動中のソフトのタイトル (この場合、「ドキュメント-ワー ドパッド」)が表示されます。

使ってみましょう

文字の入力

日本語(全角)と英数字(半角)の切り換え

Alt + 半角/全角 を押すごとに日本語入力モードと英数字入力モードが 切り換わります。(画面右下の表示で確認できます。)

日本語入力モード

英数字入力モード

お般 愛 🕞 🖫 🗷 😘 caps



◆英数字入力モードでは、標準(全角)の半分の幅(半角)で入力されます。

▲工場出荷時はローマ字入力です。

入力方法について

かなの入力方法には「ローマ字入力」と「かな入力」があります。 日本語入力モードで Alt + ローマ字 を押すごとに、入力方法が切り換わります。(画面右下の表示で確認できます。)

ローマ字入力

かな入力

『あ般 愛 D 図 23 Kana

『あ般響摩園 A CAPS

<ローマ字入力>

ローマ字のつづりで「HA NA」と押すと、「はな」と入力されます。

HANA

はな

< かな入力 >

ひらがなで「はな」と押すと「はな」と入力されます。

はな

はな


ローマ字入力の特徴

主にA~Zを使うのでキーの場所は 覚えやすいが、キーを押す回数が 多い。

かな入力の特徴

あ~んのキーを使うので、キーの 場所を覚えるのに時間がかかる が、キーを押す回数は少ない。

キーの打ち分け



- *1 Shift を押しながら押すと、英大文 字を入力できます。
- *2 Shift + カタカナ/ひらがな を押す とカタカナに切り換わります。 カタカナ/ひらがな を押すとひらが なに戻ります。

チルダ (~) の入力

チルダ (~) は、英数字入力モードにして Shift + (な を押します。

例文の入力

電子メールやワープロソフトを楽しむために入力の練習をしてみましょ ◀ワードパッドを使い、入力方法は う。

ひらがな カタカナ・漢字 はじめて、パソコンに触れる。 Sunday, April 17 英数字(半角)

<ひらがな>

1 画面右下の表示を確認する。

(画面右下の表示) あいまま (画面右下の表示) 日本語入力モード ローマ字入力

2 H A JI [M] [E] [T]「E」を押す。

はじめて

カーソル(1)の位置に文字が入ります。

3 読点「、」は「´, ` をそのまま押し、Enter を押す。(確定) はじめて、

文字が確定します。

<カタカナ・漢字>

4 P A [S] [O] [K] [O] [N] [N] [N][I]

[R] [U] と押し、 (H) (U) [R][E]

[変換] または [̄ ቯ(スペース)を押す。

はじめて、パソコンに触れる

- 5 句点「。」は き をそのまま押し、 Enter を押す。 (確定) はじめて、パソコンに触れる。
- **6** 行を変える。 Enter を押す。

はじめて、パソコンに触れる。

ローマ字入力で説明します。

◀日本語入力モードになっていない 場合は、前ページを参照して切り 換えます。

カーソル(1)の移動

- きます。
- ・カーソル (I) は、文字の入力範囲 でのみ動きます。
- ・スマートポインターをこすって画面 上のカーソル(I)を目的の位置に 移動してクリックすると、離れたと ころにすばやく移動できます。

間違えたら

- ・Back space を押すと、カーソル(I) の左の文字が消えます。
- ・間違えて変換を押した場合、 Escを押すと、一つ前の状態に戻す ことができます。

松下

まつした Esc

Esc

・ Enter を押しすぎたら、行の先頭 で Back space を押します。

カーソルを行頭に移動して、

あいうえお 消したい行 かきくけこ

Back space

あいうえお かきくけこ

使ってみましょう

<英数字(半角)>

1 Alt + 半角/全角 を押し、英数字入力モードに切り 換える。

(画面右下の表示) 英数字入力モード

2 大文字の「S」は、 Shift + S を押す。 小文字はそのままキーを押す。 コンマ「,」は (<,,,) を押す。</p>

> はじめて、パソコンに触れる。 Sunday, April 17

3 Alt + 半角/全角を押し、日本語入力モードに戻す。

『あ般 愛 🕞 🖫 🗷 😘 CAPS

日本語入力モード

大文字を続けて入力するには

Shift + Caps Lock を押した後、そのままキーを押します。

』▲般鹭暈團漫

再度 Shift + Caps Lock を押すと、 小文字の入力に戻ります。

日本語入力モードで英字(全角)を入 力するには

Caps Lock を押し、画面右下の表示を下記のように切り換えます。

『A般』 🕏 🕏 🖫 😘 caps

ひらがなの入力に戻す場合は、 **カタカナ/ひらがな**を押します。

目的の漢字が出ないとき

・読みを入力して、変換を2回押すと、同じ読みの漢字一覧が表示されます。さらに変換を押して目的の漢字を反転させ、Enterを押します。



- ・変換中にひらがなに戻すには、 F6 (ひらがな)、または 無変換を押します。
- ・変換中にカタカナにするには、 F7 (カタカナ)、または 無変換 を押します。

変換で出せる記号(代表例)

欧文・学術・ギリシア文字・一般記号(アッパーバー()、々など)は、記号の一覧から 入力できます。

読みを「きごう」と入力し、変換(2回)。 表示される記号の一覧の中から選ぶ。

画面右下の表示をクリックしても、入力文字などを切り換えられます




単漢字検索・手書き入力 単語登録

文書の保存


このままワードパッドを終わってしまうと、せっかく入力した文章が消えてしまいます。コンピューター本体に保存しておきましょう。

1 保存の機能を選ぶ。



2 ファイル名を入力し、保存する。





3 ウィンドウ左上のファイル名表示が、「日記」になっていることを確認する。



ファイル(文書)とファイル名

- ・1 行の文章であっても、1 つの **「ファイル(文書とも呼ぶ)」**と して**「ファイル名」**を付けて保存 します。
- ・ファイル名には、**次の記号**を使用 できません。

¥ / < > , : ; | ? * "

■初めは、任意のファイル名が表示 されています。

文字の入力のしかた

18ページ

保存する場所

保存場所を指定しない場合、ファイルは、コンピューター本体内の「ハードディスク」の「My Documents (マイドキュメント)」という「フォルダー(整理箱)」に保存されます。



新たにフォルダーを作り、その中に保存することもできます。(30ページ)

使ってみましょう

「アプリケーション(ワードパッド)の終了

いったん、終了してみましょう。

1 終了する。



ほかの終了方法

図を クリック

画面左上の[ファイル]メニューを クリックし、[ワードパッドの終 了]をクリックします。





◀ワードパッドのウィンドウが閉じ、デスクトップの画面が表示されます。

電源を切るには

10ページ

操作中にメッセージが表示されたら

メッセージの内容をよく読み、指示に従ってあわてずに操作してください。 例えば、入力内容を保存せずにアプリケーションを終了しようとしたときには、下記のようなメッセージが表示されます。 (メッセージはアプリケーションによって異なります。)




- ・保存して終了するとき :[はい]をクリック。
- ・保存せずに終了するとき :[いいえ]をクリック。
- この場合、入力した内容がすべて消えてしまいますので、よく確認して操作をしてください。
- ・終了せずに元の画面に戻るとき : [キャンセル]をクリック。

文書の呼び出し(ファイルを開く)

保存した文書を画面上に呼び出すことを「ファイルを開く」といいます。 ファイルを開くには、いくつかの方法があります。ここではフォルダーに 保存したファイルを直接指定して開く方法を説明しましょう。

- 1 デスクトップ画面が表示されているのを確認する。
- 2 フォルダーを開く。



「マイドキュメント」 アイコンに矢印をあわ せて左ボタンをすばや く2回押す。

(ダブルクリック)

ファイルを開くほかの方法

ワードパッドを起動し(17ページ)、画面左上の[ファイル] [開く]を順にクリックして、呼び出すことができます。

◀まず、「マイドキュメント」フォルダーを開いて、その中に保存されているファイルの一覧を画面に表示させます。

3 ファイルを開く。



ファイルのアイコ ンに矢印をあわ せて ダブルクリック





◀ワードパッドが自動的に起動し、 文書が呼び出されます。ウィンド ウ左上にファイル名(ここでは 「日記」)が表示されます。

使ってみましょう

文書の書き換え

1行目にタイトルを追加し、保存し直しましょう。

1行目の前に2行挿入する。

はじめて、パソコンに触れる。 Sunday, April 17

1行目の先頭にカー ソル(1)があるのを 確認する。

はじめて、パソコンに触れる。 Sunday, April 17

Enter を2回押す。

2 タイトルを入力する。

今日の出来事

はじめて、パソコンに触れる。 Sunday, April 17

を2回押して カーソルを文頭に移 動し、入力する。

文字の入力

18ページ

下線を引く範囲を指定する。

今日の出来事

ここにカーソル (I)を移動して、 左ボタンを押し、

左ボタンを押したま まスマートポイン ターを右にこすって 下線を引く文字を反 転表示させる。

(ドラッグ)

今日の出来事


下線を引く。

DISIDIFICATION N BLE NAVINE DE

簡易メニューの [U]を クリック

今日の出来事

5 上書き保存する。



ドラッグに失敗したら

画面の空いているところに矢印を 移動して左ボタンを押します。

簡易メニュー

簡易メニューは「ファイル」や 「編集」の中からよく使う機能を 選び出してアイコンにしたもので す。各アイコンに矢印を合わせて 少し待つと、アイコンが持つ機能 名が表示されます。


「上書き保存」と「名前を付けて保存」

元の文書を、表示中の内容に置き 換えるときは「上書き保存」、別 の文書として新たに保存する場合 は「名前を付けて保存」(31 ページ)を選びます(上書き保存 をしても、画面上は何の変化もあ りません)。

ウィンドウの操作

Windowsは、その名の通りいくつもの機能のウィンドウ(画面)を開いて操作することができます。ここでは、複数個のウィンドウをうまく切り換えて使用する方法を説明します。

ウィンドウを隠す(最小化)/最大にする(最大化)/閉じる



元の大きさの画面に戻すときは日をクリック

最小化

最小化を選ぶと、ウィンドウがタスクバーに吸い込まれるように消え、タイトル名だけが表示されます。

お願い

最小化した場合、ウィンドウは一時的に閉じただけで、ソフトを終了したのではありません。 ソフトを終了するときは、ウィンドウを元の大きさに戻して図をク

リックして、閉じてください。


最大化

最大化を選ぶと、ウィンドウが画 面いっぱいに表示されます。


使ってみましょう

ウィンドウの重なりかたを変える

操作したいウィンドウを一番手前に表示する方法です。



目的のウィンドウのタイ トルを クリック



タイトルバーが青色にな る。 ◀手前にしたいウィンドウが見えている場合は、その上に矢印を移動してクリックしても手前に表示することができます。

▼タイトルバーが青色になり、そののウィンドウが**アクティブ**(操作対象)になります。

ウィンドウの位置をずらす



タイトルバーにポイン ター (矢印)をあわせ て左ボタンを押し、押 したまま、移動したい 方向にスマートポイン ターをこする


(ドラッグ)





目的の位置で左ボタンを離す。

ウィンドウの大きさを変える



1 ウィンドウの上下 左右のいずれかの 端、または角にポ インター(矢印) をあわせる。

2 ポインターが\や→の形になったら、左ボタン押したままスマートポインターをこすり、ちょうどよい大きさになったらボタンを離す。
(ドラッグ)


これで、ワードパッドを使った操作を終わります。 図をクリックして、ワードパッドを終了しましょう。

電源を切るには

10ページ

スクロールバーによる操作

ウィンドウ内にすべての内容を表示できないときは、下記のようなスクロールバーが表示されます。スクロールバーを操作して表示位置をずらし、ウィンドウの外に隠れている部分を表示できます。




コンピューターの中身をのぞいてみましょう


「マイコンピュータ」の開きかた

デスクトップから「マイコンピュータ」を開くと、コンピューターの中身をのぞくことができます。

<デスクトップ>



[マイコンピュータ]を ダブルクリック



ドライブの種類

- ・フロッピーディスクドライブ フロッピーディスクドライブを接続 すると、フロッピーディスクのデー タを読み書きできます。通常、画面 上では(A:)と表示されます。
- ・ハードディスクドライブ 本体内のハードディスクにデータ を読み書きします。通常、画面上 では(C:)と表示されます。
- ・CD-ROMドライブ CD-ROMドライブのデータを読む ことができます。通常、画面上で は(L:)と表示されます。




お願い

Cドライブには、コンピューターに 必要なシステムやアプリケーション のフォルダーとファイルが保存され ています。誤って削除、変更しない ように気を付けてください。


「エクスプローラ」の使いかた

「エクスプローラ」を使うと、「マイコンピュータ」とは違った表示の方法でコンピューターの中身を見ることができます。

1「エクスプローラ」を起動する。








左側で反転表示されている ドライブまたはフォルダー の中身が表示されます。 (ここでは、Cドライブを 表示)

<mark>2</mark>「My Documents」フォルダーを開く。



☆と□のマークについて

回をクリックすると、中にあるフォルダーが表示され、回が口になります。 □をクリックするとその中のフォルダーが表示されなくなり回になります。






コンピューターの中身をのぞいてみましょう

新しいフォルダーの作りかた


「エクスプローラ」を使って「My Documents」フォルダーの中に、新し いフォルダーを作りましょう。

1 「My Documents **」フォルダーを開く。** (前ページの**1**、**2**)

2 フォルダーを作る。



3 「新しいフォルダ」の名前を変える。



▼文書の内容ごとにフォルダーを作り、同じ種類のファイルをそれぞれのフォルダーに保存しておくと、管理しやすくなります。



新しいフォルダーの作成に失敗したら

下記の「作ったフォルダーやファイルを消すには」をご覧ください。

- ■ファイル名も同じ方法で変更できますので、覚えておきましょう。 元からコンピューターにあるフォ ルダーやファイルの名前は絶対に 変更しないでください。 ピューターが正しく動かなくなります。
- ◀日本語入力モードになっていない ときは
- Alt + 半角/全角 を押すごとに、日本語入力モードと英数字入力モードを切り換えられます。

作ったフォルダーやファイルを消すには

フォルダー、またはファイルをごみ箱 (14ページ) へ移動すると、消したことになります。 (フォルダーを移動すると、中にあるファイルも消えます。)

元からコンピューターに入っているフォルダーやファイルは絶対に消さないでください。

Windowsが起動できなくなったり、コンピューターが正常に動作しなくなります。

消したいフォルダーに矢印をあわせる。

左ボタンを押したまま、スマートポインターをこすってフォルダーを「ごみ箱」上へ移動し、左ボタンを離す。 (キーボードの Del を押しても消すことができます。)


削除の確認メッセージが表示されるので、[はい]をクリックする。

(ごみ箱の中身を表示させるときは、ごみ箱に矢印をあわせてダブルクリックしてください。)

作ったフォルダーへの保存のしかた

前ページで作ったフォルダーの中に、ファイルを保存します。


- **1 「ワードパッド」を起動する。**(17ページ)
- 2 名前を付けて保存する。



ろ 前ページで作った「ホビー」フォルダーを開く。



4 ファイル名を入力する。



- 5 ワードパッドを終わる。(22ページ)
- 6 保存できたことを確認する。



28、29ページを参照して 「マイドキュメント」を 開き、「ホビー」を開い てください。

- **◄「ワードパッド」を例にして説明**します。
- ◀ここでは何も入力せずに、すぐに 保存の練習をします。

日本語入力モードになっていないときは

Alt + 半角/全角 を押すごとに、日本語入力モードと英数字入力モードを切り換えられます。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

FJ1199-0 DFQM5308ZA

